

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

LAMPE MiniDisc LED

avec commande LED de 20 watts et boîte de jonction LEDDR-12-20W-HW

MISE EN GARDE : L'usage de cet ensemble de commande LED et de boîte de jonction est réservé en exclusivité aux produits de lampe MiniDisc LED de Magic Lite Ltée et il n'est pas approuvé pour aucun autre produit.

VEUILLEZ S'IL VOUS PLAÎT RÉVISER LE FEUILLET DES INSTRUCTIONS QUI ACCOMPAGNE LA LAMPE MINIDISC LED, EN PLUS DES PRÉSENTES INSTRUCTIONS AVANT D'ENTREPRENDRE VOTRE INSTALLATION.

MISE EN GARDE : Ces produits pourraient poser un risque de choc électrique ou d'incendie s'ils sont incorrectement installés ou fixés en position. Les produits doivent être installés conformément aux feuillets des instructions de lampe MiniDisc LED, et au Code local de l'électricité et/ou au Code canadien de l'électricité. Les connexions de tension de ligne devraient être complétées par un électricien professionnel qualifié.

L'ensemble LEDDR-12-20W-HW inclut :

1. 1 x Boîte de jonction électrique en métal, complète avec couvercle ;
2. 1 x Commande LED électronique de 12 volts de courant direct et 20 watts, de marque High Perfection Tech, modèle no. LP1020-24 ;
3. 2 x Réducteurs de tension.

Instructions de montage de la commande

LEDDR-12-20W-HW à câblage direct avec boîte de jonction

MISE EN GARDE : Vérifiez que l'alimentation de courant des lignes de tension de 120 volts soit hors de service avant de procéder à l'installation.

1. Installez la boîte de jonction fournie à l'endroit désiré conformément au code local de l'électricité ou au Code canadien de l'électricité. Remarque : la boîte de jonction fournie est pour usage dans les endroits secs seulement.
2. En vous assurant qu'il n'y ait aucune tension de courant, amenez le câble d'alimentation de courant de 120 volts dans la boîte de jonction en passant le fil à travers l'entrée défonçable appropriée, après avoir installé un réducteur de tension dans l'entrée défonçable.
3. Assurez-vous que le câble d'alimentation de 120 volts soit solidement retenu en position dans le réducteur de tension.
4. Branchez le câble d'alimentation de courant de 120 volts sur la ligne de tension de 120 volts (les fils noirs et blancs) du côté de la commande LED. Branchez le fil de mise à la terre sur la vis de mise à la terre au fond du réceptacle en métal.
5. Répétez les étapes 2 et 3 pour le fil à basse tension à brancher sur la première lampe MiniDisc LED et branchez le fil à basse tension sur les fils à basse tension de 12 volts (fils rouge et bleu) du côté de la commande LED. . Assurez-vous d'utiliser le fil homologué CSA selon votre application. Voir les instructions de lampe MiniDisc LED fournies avec chaque lampe MiniDisc LED. .
6. En utilisant le ruban gommé sur les deux côtés fourni sur la commande LED, installez fermement la commande dans la boîte de jonction.
7. Assurez-vous que toutes les connexions soient solides et installez le couvercle sur la boîte de jonction.
8. Branchez le câble à basse tension sur la première lampe MiniDisc LED.
 - a. **REMARQUE :** Ne PAS brancher plus de 32 lampes MiniDisc LED sur cette alimentation de courant.
9. S'il vous plaît, référez aux instructions fournies avec la lampe MiniDisc LED pour les autres étapes de l'installation.



MAGIC LITE LTD.

2526 Speers Road, Units 4-9
Oakville, Ontario, Canada L6L 5M2
Téléphone : 905-825-9592 • Hors de la région : 1-888-945-5483
Télécopieur : 905-825-8334
www.magiclite.com