

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

## LAMPE MINIDISC LED

## avec commande LED MLDR-20-24JB de 20 watts et boîte de jonction

MISE EN GARDE: L'usage de cet ensemble de commande LED et de boîte de jonction est réservé aux produits LED de Magic Lite qui suivent: Mini Star LED, Lampe-ruban LED Haute intensité, Brite Strip LED, Micro Strip LED. L'ensemble n'est pas approuvé pour aucun autre produit.

VEUILLEZ S'IL VOUS PLAÎT RÉVISER LE FEUILLET DES INSTRUCTIONS QUI ACCOMPAGNE LE PRODUIT QUE VOUS UTILISEZ, EN PLUS DES PRÉSENTES INSTRUCTIONS AVANT D'ENTREPRENDRE VOTRE INSTALLATION.

MISE EN GARDE: Ces produits pourraient poser un risque de choc électrique ou d'incendie s'ils sont incorrectement installés ou fixés en position. Les produits doivent être installés conformément aux feuillets des instructions du produit correspondant, au Code local de l'électricité et/ou au Code canadien de l'électricité. Les connexions de tension de ligne devraient être complétées par un électricien professionnel qualifié.

#### L'ensemble MLDR-20-24JB inclut :

- 1. 1 x Boîte de jonction électrique en métal, complète avec couvercle ;
- Commande LED électronique 1 x 24 volts CC, modèle LP1020-24 High Perfection Tech
- 3. 2 x Réducteurs de tension.

# Instructions de montage de la commande LED MLDR-20-24JB de 20 watts et boîte de jonction.

MISE EN GARDE: Vérifiez que l'alimentation de courant des lignes de tension de 120 volts soit hors de service avant de procéder à l'installation.

- Installez la boîte de jonction fournie à l'endroit désiré conformément au code local de l'électricité ou au Code canadien de l'électricité. Remarque : la boîte de jonction fournie est pour usage dans les endroits secs seulement.
- En vous assurant qu'il n'y ait aucune tension de courant, amenez le câble d'alimentation de courant de 120 volts dans la boîte de jonction en passant le fil à travers l'entrée défonçable appropriée, après avoir installé un réducteur de tension dans l'entrée défonçable.
- 3. Assurez-vous que le câble d'alimentation de 120 volts soit solidement retenu en position dans le réducteur de tension.
- 4. Branchez le câble d'alimentation de courant de 120 volts sur la ligne de tension de 120 volts (les fils noirs et blancs) du côté de la commande LED. Branchez le fil de mise à la terre sur la vis de mise à la terre au fond du réceptacle en métal.

- 5. Répétez les étapes 2 et 3 pour le fil à basse tension à brancher sur le produit d'éclairage LED à basse tension et branchez le fil à basse tension sur les fils à basse tension de 24 volts du côté de la commande LED. . Assurez-vous d'utiliser le fil homologué CSA selon votre application. Voir les instructions incluses avec chaque produit d'éclairage LED.
- En utilisant le ruban gommé sur les deux côtés fourni sur la commande LED, installez fermement la commande dans la boîte de jonction.
- Assurez-vous que toutes les connexions soient solides et installez le couvercle sur la boîte de jonction.
- 8. Branchez le câble à basse tension sur le produit d'éclairage LED.
  - a. REMARQUE: Ne PAS brancher plus que le nombre recommandé de LED, d'appareils d'éclairage ou de longueur de produit sur ce bloc d'alimentation. Voir les instructions pour le produit que vous utilisez.
- S'il vous plaît, référez aux instructions fournies avec le produit LED pour les autres étapes de l'installation.



2526 Speers Road, Units 4-9
Oakville, Ontario, Canada L6L 5M2
Téléphone: 905-825-9592 • Hors de la région: 1-888-945-5483
Télécopieur: 905-825-8334
www.magiclite.com







